Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
POWER	Power	9 wxyz	9
↩	Shift + Smart / List	TV	TV/Radio /
☼*/Ö	Shift + Display / Media	0	0
☼²/♀	Shift + Red / Netflix /	↔	Shift + Back / Return
SOURCE	AV / Input / RDS	TV GUIDE	Guide / EPG / -/--
PRESETS	Smart / List	[≡]	Text / Goto
┼┼┼	Setup / OPT /	MENU	Menu / Home
♫/☺◘	Display / Media	Q.MENU	D.Menu / Top
SLEEP	Sleep / Timer	UP	Up
1 . /@	1	LEFT	Left
2 abc	2	OK	OK
3 def	3	RIGHT	Right
4 ghi	4	DOWN	Down
5 jkl	5	BACK	Back / Return
6 mno	6	☼	Picture / Format
7 pqrs	7	EXIT	Exit / Cancel / Clear
8 tuv	8	☼FAV	Fav / Marker / PC

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
VOL+	Vol +	BLUE	Blue / Prime Video / Random
MUTE	Mute / Dimmer		
P+	CH+ / Page+		
VOL-	Vol -		
INFO	Info / Angle		
P-	CH- / Page-		
REC	Rec / Rec Mode		
PLAY	Play / Slow		
PAUSE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop / Hold		
LANG.	Audio / Lang I/II		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
[≡]...	Sound / Title		
RED	Red / Netflix / Search		
GREEN	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat		