Originale		Sostituto	
	Power		Power
SD CARD	SD Card	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV	Input TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AV	Input AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	[+]/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
N	N	TITLE SOUND	Sound / Title
DIRECT TV REC	Direct Rec TV	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIERA TOOLS	Viera Tools	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VIERA Link	Viera Link	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Originale		Sostituto	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	[≡♦]/STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	[≡i]/Index	SURROUND	Eject / Surround
HOLD	[≡+]/Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
7	7	II >/ Step	Pause / Step / Freeze
8	8	Rec	Rec / Rec Mode
9	9		
Mute	Mute / Dimmer		
0	0		
Recall / Last Vie	Fav / Marker / PC		
Vol +	Vol +		
PR+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
PR-	CH- / Page-		
Power Down	Shift + Power		
PR- Down	Shift + CH- /		
PR+ Down	Shift + CH+ /		
<</ I <<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/ >>I	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		