Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby	Power	Info	Info / Angle
DTV/VCR	Display / Media	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	Exit	Exit / Cancel / Clear
2	2	CH+	CH+ / Page+
3	3	CH-	CH- / Page-
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Vol+	Vol+
0	0	Vol-	Vol-
FAV	Fav / Marker / PC	Text	Text / Goto
Audio	Audio / Lang I/II	Red	Red / Netflix / Search
Recall	Back / Return	Green	Green / APP / Repeat
Subtitle	Subtitle / EQ	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originale		Sostituto	
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Tv/Radio		TV/Radio /
	Rec List		Smart / List
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Record		Rec / Rec Mode

Originale	Sostituto