Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Originale		Sostituto	
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Down		Down
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL +	Vol +	VOL +	Vol+
CH +	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol-
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH -	CH -	CH PAGE -	CH- / Page-
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PREV I<< Prev	PRESET- I<< / Preset-		
PLAY Play	SLOW Play / Slow		
REW << Rew	TUNE- << / Tune-		
USB USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
NEXT >>I Next	PRESET+ >>I / Preset+		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
FWD >> Fwd	TUNE+ >> / Tune+		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		