Originale		Sostituto	
	Power		Power
	V- Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
SAT	SAT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
7	7	AUX - HDD 7	7

Originale		Sostituto	
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
PAGE+	Page +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
←PR	<- PR	RETURN BACK	Back / Return
PAGE-	Page -	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
PR+	Up / PR +	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR+	Up / PR +		Up
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL -	Vol -
OK LIST	OK / List	LIST SMART	Smart / List
OK LIST	OK / List	OK	OK
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	VOL +	Vol +
PR-	Down / PR -	CH PAGE -	CH- / Page-
PR-	Down / PR -		Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Menu	Menu / Home	< Slow	I<< / Preset-
Exit	Exit / Cancel / Clear	> Slow	>>I / Preset+
Info	Info / Angle		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red / Find	Red / Netflix / Search		
Green / V-Format	Picture / Format		
Green / V-Format	Green / APP / Repeat		
Yellow / TXT	Text / Goto		
Yellow / TXT	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Audio	Audio / Lang I/II		
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random		
Record	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Shift	Setup / OPT /		
<< Fast	<< / Tune-		
>> Fast	>> / Tune+		