| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| TV | TV/Radio / | Alt | Fav / Marker / PC |
| TV | Shift + 1 | 0 | 0 |
| Audio | Audio / Lang I/II | i | Info / Angle |
| TV/VCR | AV / Input / RDS | Setup | Setup / OPT / |
| Power | Power | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Navigator | Smart / List |
| 3 | 3 | Left | Left |
| Text | Text / Goto | OK | OK |
| 4 | 4 | Right | Right |
| 5 | 5 | Vol + | Vol + |
| 6 | 6 | Down | Down |
| Subtitle | Subtitle / EQ | CH + | CH+ / Page+ |
| 7 | 7 | Vol - | Vol - |
| 8 | 8 | Mute | Mute / Dimmer |
| 9 | 9 | Recall | Back / Return |
| Sound | Sound / Title | CH - | CH- / Page- |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| Check | Display / Media | | |