Originale		Sostituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Power	Power	Power	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Pro.LIST	Pro. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Up		Up	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originale		Sostituto	
Left		Left	
OK	OK	OK	OK
Right		Right	
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Down		Down	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
I-II ♪	♪/I-II	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
Red		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INDEX [≡i]	[≡i]/Index	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[/≡] / Mix	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
[≡♦] / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[≡B] / Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
[≡+] / Hold	HOLD Stop / Hold		
[≡?] / Reveal	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
(·) / Sound	TITLE SOUND Sound / Title		
[ ] / Pict	FORMAT PICTURE Picture / Format		
♥/ FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
☼/ Freeze	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
[<>] / Aspect	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		