Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
TV Direct	TV Direct	LIST SMART	Smart / List	DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
DVD	Power DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VCR	Power VCR	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	ANALOG/DIGITAL INPUT	Analog/Digital Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUDIO	Power Audio		Power	SMART S. SETUP	Smart S Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
STB	Power STB	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	BASS BOOST	Bass Boost	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV	Power TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	TONE	C. Tone	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DVD	DVD	DVD 2	2	A.POSITION	A. Position	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VCR	VCR	VIDEO 4	4	TEST	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
TV	TV	TV 1	1	EFFECT	Effect	ANGLE INFO	Info / Angle
FM/AM	FM/AM	TUNER 6	6	DECODE	Decode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV/VIDEO	Tv/Video	TAPE 5	5	SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	SUBWFR +	Subwfr+		Right
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+	CENTER +	Center+		Up
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +	L-SUR +	Surr L+	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
CHANNEL -	Channel -	CH PAGE -	CH- / Page-	R-SUR +	Surr R+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
VOLUME -	Volume-	VOL -	Vol -	SUBWFR -	Subwfr-		Left
ON SCREEN DISPLAY	Display/On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media	CENTER -	Center-		Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Surr L-	SHIFT + VOL -		
Surr R-	SHIFT + CH PAGE -		

Originale	Sostituto
Power Audio	Power
Power Tv	Shift + Power
FM/AM	Eject / Surround
Tv Vol +	Vol +
Channel + TV	CH+ / Page+
Tv Vol -	Vol -
Channel - TV	CH- / Page-
Tuning- FM/AM	<< / Tune-
FM Mode FM/AM	Smart / List
Tuning+ FM/AM	>> / Tune+
Memory FM/AM	Menu / Home
TA/News/Info	Info / Angle
TA/News/Info	Up
PTY- FM/AM	Left
PTY+ FM/AM	Right
PTY Search	Down
PTY Search	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto
Display FM/AM	Display / Media
1 FM/AM	Shift + 1
1 TV	1
2 FM/AM	Shift + 2
2 TV	2
3 FM/AM	Shift + 3
3 TV	3
4 FM/AM	Shift + 4
4 TV	4
5 FM/AM	Shift + 5
5 TV	5
6 FM/AM	Shift + 6
6 TV	6
7 FM/AM	Shift + 7
7 TV	7
8 FM/AM	Shift + 8
8 TV	8

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
9	9 FM/AM	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
9	9 TV	BLUETOOTH 9	9		
TV RETURN 10	10 FM/AM	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
TV RETURN 10	10/Tv Return TV	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
0	0 TV	HDMI - SAT 0	0		
100+ +10	+10/100+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
100+ +10	+10 TV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originale		Sostituto	
	Power DVD		Power
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
MEMORY	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TA/NEWS/INFO	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PTY	Left	SHIFT +	Shift + Left
ENTER	Enter	OK	OK
PTY	Right		Right
CHOICE	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PTY SEARCH	Down		Down
ON SCREEN DISPLAY	On Screen	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originale		Sostituto	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TITLE/GROUP	Title Group	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
ZOOM	DVD Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
BASS+ 2	2	DVD 2	2
TREBLE+ 3	3	CD-STB 3	3
VFP	VFP Progressive	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
BASS- 5	5	TAPE 5	5
TREBLE- 6	6	TUNER 6	6
←	←		Left
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
TV RETURN 10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
100+ +10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DIMMER	Display/Dimmer	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ANALOG/DIGITAL INPUT	Input Analog/Digital	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
EFFECT	HDD Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title		
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround		

Originale		Sostituto	
	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
	Power STB		Power
	VCR	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Volume+	VOL +	Vol +
	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Volume-	VOL −	Vol -
	Play VCR	SLOW ▶	Play / Slow
	<< VCR	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	Stop/Memory	HOLD ■	Stop / Hold
	Pause VCR	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	>> VCR	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
1	1 VCR	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1 STB	TV 1	1
2	2 VCR	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
2	2 STB	DVD 2	2

Originale		Sostituto	
3	3 VCR	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
3	3 STB	CD-STB 3	3
4	4 VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4	4 STB	VIDEO 4	4
5	5 VCR	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
5	5 STB	TAPE 5	5
6	6 VCR	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
6	6 STB	TUNER 6	6
7	7 VCR	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
7	7 STB	AUX-HDD 7	7
8	8 VCR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
8	8 STB	USB 8	8
9	9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
9	9 STB	BLUETOOTH 9	9
TV RETURN 10	+10 TV	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 VCR	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
0	0 STB	HDMI-SAT 0	0