Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER	Dimmer	D	Blue
ECO	ECO	ECO 3D	3D
BD	BD	1	1
GAME	GAME	2	2
DVR/BDR	DVR / BDR	3	3
DVD	DVD	4	4
SAT/CBL	SAT / CBL	5	5
HDMI/MHL	HDMI	6	6
HDMI/MHL	MHL	SHIFT + 6	Shift + 6
iPod/USB	iPod / USB	7	7
CD	CD	8	8
ADAPTER	ADPTER	9	9
TUNER	TUNER	-/-- GUIDE	Guide
TV	TV	0	0
NETWORK	NETWORK	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale		Sostituto	
STATUS	i / Status	DISPLAY INFO	Info
SP-A/B	Speakers	DISC NAV LIST	List
PHASE	PHASE	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
SIGNAL SEL	Signal Sel.	TIMER AV	AV
AUTO/ DIRECT	Auto / Direct	SEARCH TV/R	TV/R
ALC/ STANDARD	Standard	PICTURE FORMAT	Format
ADV SURR	Adv. Surr.	AD SUBT	Subt
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TOOLS MENU	Tools Menu	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
iPod CTRL HOME MENU	Home Menu	TOP MENU MENU	Menu
iPod CTRL HOME MENU	iPod Ctrl.	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originale		Sostituto	
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
PAUSE	Pause	PAUSE	Pause
BAND ▶	BAND	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
BAND ▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
PTY ■	PTY	SHIFT + ■	Shift + Stop
PTY ■	Stop	■	Stop
+Fav	+Fav	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
– PRES ⏮	Preset -	SHIFT + ⏮	Shift + I<<
– PRES ⏮	I<<	⏮	I<<
ESET + ⏭	Preset+	SHIFT + ⏭	Shift + >>I
ESET + ⏭	>>I	⏭	>>I
– TUN ◀◀	Tune-	SHIFT + ◀◀	Shift + <<
– TUN ◀◀	<<	◀◀	<<
UNE + ▶▶	Tune+	SHIFT + ▶▶	Shift + >>
UNE + ▶▶	>>	▶▶	>>
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Originale		Sostituto	
RANDOM	Random	REPEAT TEXT	Text
DISP	Disp	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SB CH	SB CH	APP MEDIA	Media
CH SEL	CH Level CH Sel	HOME SMART	Smart
H LEVEL –	CH Level -	CH –	Ch -
+	CH Level +	+ CH	Ch +
BASS –	Bass-	SHIFT +	Shift + Down
ASS +	Bass+	SHIFT +	Shift + Up
TRE –	Treble-	SHIFT +	Shift + Left
EBLE +	Treble+	SHIFT +	Shift + Right