Originale		Sostituto
Power Receiver		Power
Input Select		Smart / List
Power DVR-VCR		Shift + Power
DVD/LD		Shift + 2
TV/SAT		Shift + 1
DVR/VCR		Shift + 4
CD		Shift + 3
CD-R/Tape		Shift + 5
TUNER		Shift + 6
Standard		Red / Netflix / Search
Advanced		Green / APP / Repeat
Stereo / Direc		Yellow / YouTube / Repeat
Midnight /		Blue / Prime Video / Random
CH. Select		Shift + OK
Level -		Shift + Down
Level +		Shift + Up
Test Tone		Text / Goto

Originale		Sostituto
Mute		Mute / Dimmer
Effect-		Shift + Left
Effect+		Shift + Right
FL Dimmer		Shift + Mute / Dimmer
Master Volume-		Vol -
Master		Vol +
Up/Tune+		Up
Menu		Menu / Home
Left/ST-		Left
Enter		OK
Right/ST+		Right
Setup		Setup / OPT /
Down/Tune-		Down
Sleep		Sleep / Timer
Guide		Shift + Guide / EPG / -/--
<<		<< / Tune-
Play		Play / Slow

Originale		Sostituto	
RF ATT	>>/ A	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	I <</ B	PRESET-	I << / Preset-
CLASS	Pause/ C	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze
MPX	Stop/ D	HOLD	Stop / Hold
D.ACCESS	>>I / E	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD·STB 3	3
DISC ENTER	Enter (Lower)	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10	· / +10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX·HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI·SAT 0	0

Originale		Sostituto	
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+
CHANNEL −	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	8	8	USB 8	8
SOURCE	Power TV-SAT		Power	9	9	BLUETOOTH 9	9
TUNE +	Up		Up	0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU INPUT ATT T.EDIT	Menu	HOME MENU	Menu / Home	+ CHANNEL	CH+ Tv Control	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ST−	Left		Left	+ VOLUME	Volume+ Tv	+ VOL	Vol +
ENTER	Enter	OK	OK	CHANNEL −	CH- Tv Control	CH PAGE −	CH- / Page-
ST+	Right		Right	VOLUME −	Volume- Tv	VOL −	Vol -
TUNE −	Down		Down				
GUIDE SUBTITLE SLEEP	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
DISC ENTER	Enter Down	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
SOURCE	Power DVD		Power	CLASS	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	MPX	Stop	HOLD	Stop / Hold
MASTER VOLUME −	Master Volume-	VOL −	Vol -	D.ACCESS	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol +	1	1	TV 1	1
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	2	2	DVD 2	2
TUNE +	Up		Up	3	3	CD - STB 3	3
MENU INPUT ATT T.EDIT	Menu	HOME MENU	Menu / Home	4	4	VIDEO 4	4
ST−	Left		Left	5	5	TAPE 5	5
ENTER	Enter	OK	OK	6	6	TUNER 6	6
ST+	Right		Right	+10	·/+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO MCACC SETUP	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	7	7	AUX - HDD 7	7
TUNE −	Down		Down	8	8	USB 8	8
GUIDE SUBTITLE SLEEP	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	9	9	BLUETOOTH 9	9
RETURN	<<	TUNE-	<< / Tune-	0	0	HDMI - SAT 0	0
BAND	Play	SLOW	Play / Slow				
RF ATT	>>	TUNE+	>> / Tune+				
DISPLAY	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				

Originale		Sostituto	
SOURCE	Power TUNER		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOLUME -	Master Volume-	VOL -	Vol -
MASTER VOLUME +	Master	VOL +	Vol +
TUNE +	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
TUNE +	Tune+		Up
MENU INPUT ATT T.EDIT	T. Edit	SLOW	Play / Slow
ST-	ST-	PRESET-	I<< / Preset-
ST-	ST-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ST+	ST+	PRESET+	>>I / Preset+
ST+	ST+		Right
TUNE -	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
TUNE -	Tune-		Down
BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
RF ATT	RF ATT	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale		Sostituto	
CLASS	Class	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MPX	MPX	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
D.ACCESS	D.Access	REC MODE	Rec / Rec Mode
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0