Originale		Sostituto	
STANDBY	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
RANDOM	Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	I <<		I << / Preset-		
	>>I		>>I / Preset+		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	Resume		D.Menu / Top		
	Subtitle		Subtitle / EQ		
	Slow		Shift + Play /		
	Program		TV/Radio /		
	Vocal-Assist		Rec / Rec Mode		
	PBC		Text / Goto		
	Mute		Mute / Dimmer		
	P/I		Picture / Format		
	Red/Edit		Red / Netflix / Search		
	Blue/Target		Blue / Prime Video / Random		
	Green/Copy		Green / APP / Repeat		
	Yellow/Delete		Yellow / YouTube / Repeat		