Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Standby / On		Power	BAND	Band	LIST SMART	Smart / List
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround	CD DISP	CD Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NET STANDBY	Net Standby	SHIFT	+ Shift + Power	DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TIMER	Timer	SHIFT	+ TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer	BASS	Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
iPod	iPod	SHIFT	+ TV 1 Shift + 1	TUNE	Up / Tune+		Up
USB	USB	SHIFT	+ USB 8 Shift + 8	TUNE	Up / Tune+	SHIFT	+ TUNE+ Shift + >> /
CD	CD	SHIFT	+ CD - STB 3 Shift + 3	iPod CONTROL	iPod Control	HOME MENU	Menu / Home
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title	VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
NETWORK	Network	SHIFT	+ DVD 2 Shift + 2	PRESET	Left / Preset		Left
TUNER	Tuner	SHIFT	+ TUNER 6 Shift + 6	PRESET	Left / Preset	SHIFT	+ PRESET- Shift + I<< / Preset-
AUDIO IN	Audio In	SHIFT	+ AUX - HDD 7 Shift + 7	ENTER	Enter	OK	OK
P.BASS	P. Bass	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	PRESET	Right / Preset		Right
LINE	Line	SHIFT	+ TAPE 5 Shift + 5	PRESET	Right / Preset	SHIFT	+ PRESET+ Shift + >>I / Preset+
BT Audio	BT Audio	SHIFT	+ BLUETOOTH 9 Shift + 9	TUNE	Down / Tune-		Down
+Favorite	+Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	TUNE	Down / Tune-	SHIFT	+ TUNE- Shift + << /
TREBLE	Treble	SIZE ZOOM	Zoom / Size	–	Volume-	VOL –	Vol -

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Setup	Setup / OPT /	6	6
Return	Back / Return	Repeat	Green / APP / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	7	7
Stop / PTY	Stop / Hold	8	8
Play / RDS Dis	Play / Slow	9	9
Play / RDS Dis	AV / Input / RDS	Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer	+10	Guide / EPG / -/--
I<<	I<< / Preset-	0	0
>>I	>>I / Preset+	+100	Shift + Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-	Play Mode	Yellow / YouTube / Repeat
>>	>> / Tune+	Enter	Shift + OK
1	1	Clear	Exit / Cancel / Clear
2	2	Folder-	CH- / Page-
3	3	Folder+	CH+ / Page+
Tuner Edit	Red / Netflix / Search		
4	4		
5	5		