Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Standby/on		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Power Tv Control	SHIFT +	Shift + Power
INPUT SELECT	Input Select Tv Control	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
CH+	CH+ Tv Control	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CH-	CH- Tv Control	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
VOL+	Vol + Tv Control	VOL +	Vol +
VOL-	Vol - Tv Control	VOL -	Vol -
VIDEO OUTPUT RESET	Video Output	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
FRONT LIGHT	Front Light	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Originale		Sostituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SECONDARY VIDEO	Secondary	FORMAT PICTURE	Picture / Format
KEY LOCK	Keylock	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
REPEAT OFF	Repeat Off	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
PAGE +	Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PAGE -	Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FUNCTION	Function	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DISC NAVIGATOR	Top Menu/Disc Navigator	LIST SMART	Smart / List

Originale		Sostituto	
	Menu/Pop Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
ENTER	Enter	OK	OK
REV	<<Rev	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>Fwd	TUNE+	>> / Tune+
	I<< / <I / <I	PRESET-	I<< / Preset-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I / I>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPLAY	Replay	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SKIP SEARCH	Skip Search	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program