Mandis shop

Samsung 10116A

Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
S.MODE I-II	S. Mode/I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CH/P	Up		Up
CH/P	CH/P+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
VOL	Left		Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH/P	CH/P-	CH PAGE	CH- / Page-
CH/P	Down		Down

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Samsung/10667-282-telecomando-sostituzione-per-Samsung-TM555BAP29A5010A.htm