Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
TV SYS	TV Sys	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SETUP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
EJECT	Ej ect	SURROUND EJECT	Ej ect / Surround
INFO.	I nf o.	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
A-B REPEAT	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
REPEAT 1/ALL	Repeat 1/al l	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GOTO	Got o	GOTO TEXT	Text / Got o

Originale		Sostituto	
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/ Radi o /
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
0	0	HDMI-SAT 0	0
SLOW	Sl ow	SHIFT + SLOW	Shi f t + Pl ay /
^	Up	^	Up
PAUSE/STEP	Pause / Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
<	Left	<	Left
PLAY/SEL	Pl ay / Sel	OK	OK
PLAY/SEL	Pl ay / Sel	SLOW	Pl ay / Sl ow
>	Ri ght	>	Ri ght
PREV	Prev	PRESET-	I << / Preset-
v	Down	v	Down
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+
F.BWD	F. Bwd	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hol d
F.FWD	F. Fwd	TUNE+	>> / Tune+
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / Li st

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title				
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
# KEY	Key #	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /				
ECHO +	Echo+	CH PAGE +	CH+ / Page+				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
VOCAL	Vocal	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II				
KEY b	Key b	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /				
ECHO −	Echo-	CH PAGE −	CH- / Page-				
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND ⏏	Shift + Eject / Surround				