Originale		Sostituto
DVD/VHS Power		Power
TV Power		Shift + Power
TV CH +		Shift + CH+ /
TV Volume +		Vol +
Drive Select		Picture / Format
TV AV		Shift + AV / Input / RDS
TV CH -		Shift + CH- /
TV Volume -		Vol -
1		1
2		2
3		3
CH + / Tracking/V-Lock		CH+ / Page+
4		4
5		5
6		6
CH - / Tracking/V-Lock		CH- / Page-
7		7

Originale		Sostituto
8		8
9		9
VIDEO Plus+		TV/Radio /
* / Reset		Fav / Marker / PC
0		0
Input Select		AV / Input / RDS
Delete		Exit / Cancel / Clear
I<<		I<< / Preset-
>>I		>>I / Preset+
<<		<< / Tune-
>>		>> / Tune+
Stop		Stop / Hold
Pause		Pause / Step / Freeze
Play		Play / Slow
i		Info / Angle
Prog Check		Setup / OPT /
Guide		Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto
Direct Navigator	D.Menu / Top
Left / ◁ II	Left
Up	Up
Enter / OK	OK
Right / II ▷	Right
Functions	Menu / Home
Sub Menu	Smart / List
Down	Down
Return	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow / Create Chapter	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Manual	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Ext Link	Sound / Title
Direct TV Rec	Zoom / Size

Originale	Sostituto
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
Display	Display / Media
Time Slip / << JRew	Shift + << /