Mandis shop

WOX001

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Home	Menu / Home		
Back	Back / Return		
Vol +	Vol +		
[■]	Setup / OPT /		
Vol -	Vol -		
Power	Power		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Woxter/16338794-telecomando-sostituzione-per-Woxter-WOX001.htm