Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Power		Power	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1	?	?	ANGLE INFO	Info / Angle
2	2	DVD 2	2	@	@	LIST SMART	Smart / List
3	3	CD - STB 3	3	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
4	4	VIDEO 4	4	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
5	5	TAPE 5	5	TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
6	6	TUNER 6	6	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7		Up		Up
8	8	USB 8	8		Down		Down
9	9	BLUETOOTH 9	9		Right		Right
0	0	HDMI - SAT 0	0		Left		Left
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	OK	OK	OK	OK
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto	+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Vol -	VOL -	Vol -
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	+ P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PR-	CH- / Page-		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
3D	Shift + 3		
[...]..	Subtitle / EQ		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
My Media	Display / Media		
Lang	Audio / Lang I/II		