Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	i	DISPLAY INFO	Info
AV	AV	TIMER AV	AV
ZOOM	Red/Zoom	A	Red
	Green/(↔)	B	Green
	Yellow/Timer	C	Yellow

Originale		Sostituto	
PICTURE	Blue/Picture	D	Blue
	O)/I/II	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
BACK	Back	RETURN BACK	Back
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	˄/[+]	PICTURE FORMAT	Format
	Play/[?]	PLAY MODE ▶	Play
	>>/[♦]	≫	>>

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
˅/Timer	Options		
Stop/[X]	Stop		
Pause/[≡i]	Pause		
[■]	Subt		
[←■]	TV/R		
[↕■]	3D		
♪	Shift + Dual		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
	i	DISPLAY INFO	Info
	O)/I/II	SOUND DUAL	Dual
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
P	P+	+ CH	Ch +

Originale		Sostituto	
P	P-	CH −	Ch -
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
ZOOM	Red/Zoom	A	Red
	Green/(↔)	B	Green
	Yellow/Timer	C	Yellow
PICTURE	Blue/Picture	D	Blue
	<<	<<	<<
	>>/[♦]	>>	>>
	˄/[+]	PICTURE FORMAT	Format
	˅/Timer	SETTINGS OPT	Options
TOP MENU	Rec/Top Menu	REC MODE	Rec
	Play/[?]	PLAY MODE ▶	Play
	Stop/[X]	■	Stop
	Pause/[≡i]	II	Pause
	[■]	AD SUBT	Subt
	[←■]	SEARCH TV/R	TV/R

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[↕■]	3D		
♪	Shift + Dual		
Menu	Menu		
Back	Back		
OK	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	i	DISPLAY INFO	Info
AV	AV	TIMER AV	AV
	O)/I/II	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ZOOM	Red/Zoom	A	Red

Originale		Sostituto	
	Green/(↔)	B	Green
	Yellow/Timer	C	Yellow
PICTURE	Blue/Picture	D	Blue
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	<<		<<
	Play/[?]	PLAY MODE	Play
	>>/[♦]		>>
	Stop/[X]		Stop
	Pause/[≡i]		Pause

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
˄/[+]	PICTURE FORMAT Format		
˅/Timer	SETTINGS OPT Options		
[■]	AD SUBT Subt		
[←■]	SEARCH TV/R TV/R		
[↕■]	ECO 3D 3D		
♪	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
BACK Back	RETURN BACK Back		
[≡]	REPEAT TEXT Text		