Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Energy/Saving		3D
	AV Mode	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Input		AV
	Tv/Radio		TV/R
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List		List
Q.VIEW	Q View		Options

Originale		Sostituto	
MARK FAV	FAV/Mark		Pre Ch
CHAR/NUM RATIO	Ratio/Char/Num		Format
VOL +	Vol +		Vol +
VOL -	Vol -		Vol -
DELETE MUTE	Mute/Delecte		Mute
CH+	CH+		Ch +
CH-	CH-		Ch -
Premium	Premium		Sleep
Home	Home		Smart
Q.MENU	Q.Menu		D. Menu
BACK	Back		Back
GUIDE	Guide		Guide
EXIT	Exit		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
ENTER	Enter	OK	Ok				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
LIVE TV	Live Tv	REPEAT TEXT	Text				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
	Simplink	APP MEDIA	Media				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
	Stop		Stop				
	Play	PLAY MODE	Play				
	Pause		Pause				
	<<		<<				
	>>		>>				
REC	Rec	REC MODE	Rec				