Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
PR	Up		Up
PR	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
OK	OK/Stop	OK	Ok
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -

Originale		Sostituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SSM	SSM	-/-- GUIDE	Guide
PSM	PSM	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
*	*	HOME SMART	Smart
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
UPDATE	Update	APP MEDIA	Media
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SIZE Si ze	PICTURE FORMAT For mat		
MIX M x	RETURN BACK Back		
HOLD Hol d	ECO 3D 3D		
REVEAL Reveal	AD SUBT Subt		
INDEX I ndex	DISPLAY INFO I nf o		
MODE Mode	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
Red	A Red		
Gr een	B Gr een		
Yel l ow	C Yel l ow		
Bl ue	D Bl ue		