Mandis shop

LG COV30849817

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FUNCTION	Function	SETTINGS OPT	Options
PRESET/FOLDER	Preset/Folder Up	CH +	Ch +
	Preset/Folder	CH –	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
*	*(Right-Down)	ECO 3D	3D
ENTER	Enter	OK	Ok
ENTER	Stop	■	Stop
REPEAT (MENU)	Menu/Repeat	TOP MENU MENU	Menu
REPEAT (MENU)	Menu/Repeat	REPEAT TEXT	Text
▶/II	Play/Pause		Down
▶/II	Pause	II	Pause
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
TUN.+	Tun. +		Right

Originale		Sostituto	
TUN.+	>>/ >>I		>>
TUN.– PROGRAM	<</ I <<		<<
TUN.– PROGRAM	Tun. -		Left
PROGRAM /MEMO	Program/Memo	PROG SLEEP	Sleep
EQ	EQ	HOME SMART	Smart
RDS	RDS	APP MEDIA	Media
PTY ASPM	ASPM/PTY	AD SUBT	Subt

https://tutti-i-telecomando.it/it/LG-COV30849817-telecomando-sostituzione-per-LG-COV30849817.htm