Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Open/Close	Eject / Surround	Set up	Setup / OPT /
AUX Power	Shift + Power	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Tuner	Shift + 6	Vol +	Vol +
USB	Shift + 8	Enter	OK
CD	Shift + 3	Vol -	Vol -
AUX1	Shift + 1	Folder/Cursor	Down
AUX2	Shift + 2	Folder/Cursor Down AUX	Shift + Down
AUX3	Shift + 4	Folder/Cursor Up	Up
Program	TV/Radio /	Folder/Cursor Up AUX	Shift + Up
Random	Blue / Prime Video / Random	Pause	Pause / Step / Freeze
Random AUX	Display / Media	Pause AUX	Shift + Pause / Step /
Time/Info	Shift + Sleep / Timer	I<<	I<< / Preset-
Tone	Sound / Title	I<< AUX	Shift + I<< / Preset-
Repeat	Green / APP / Repeat	Play	Play / Slow
Repeat AUX	Shift + Green / APP /	Play AUX	Shift + Play /
Timer	Sleep / Timer	>>I	>>I / Preset+

Originale	Sostituto
>>I AUX	SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+
<<	TUNE- — << / Tune-
<< AUX	SHIFT + TUNE- — Shift + << /
Stop	HOLD — Stop / Hold
Stop AUX	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
>>	TUNE+ — >> / Tune+
>> AUX	SHIFT + TUNE+ — Shift + >> /
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX - HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
MENU Menu AUX	HOME MENU — Menu / Home

Originale	Sostituto
0	HDMI - SAT 0 — 0
SELECT Select AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7
SPKR A SPKR A	CH PAGE + — CH+ / Page+
SPKR B SPKR B	CH PAGE − — CH- / Page-
Bi-AMP Bi-AMP	LIST SMART — Smart / List
DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer

Originale	Sostituto
Open/Close	Eject / Surround
AUX Power	Shift + Power
Power	Power
Display	Display / Media
Program USB	TV/Radio /
Random USB	Shift + Smart / List
Time/Info USB	Info / Angle
Tone	Sound / Title
Repeat USB	Green / APP / Repeat
Timer	Sleep / Timer
Set up	Setup / OPT /
A-B USB	Yellow / YouTube / Repeat
Tuning Up	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Tuning Down	CH- / Page-
Enter	OK

Originale	Sostituto
Vol -	Vol -
Folder/Cursor	Down
Folder/Cursor Down USB	Shift + Down
Folder/Cursor Up	Up
Folder/Cursor Up USB	Shift + Up
Pause USB	Pause / Step / Freeze
I<<	I<< / Preset-
I<< USB	Shift + I<< / Preset-
Play USB	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
>>I USB	Shift + >>I / Preset+
<< USB	<< / Tune-
Stop USB	Stop / Hold
>> USB	>> / Tune+
1	1
1 USB	Shift + 1
2	2

Originale	Sostituto
2 USB	Shift + 2
3	3
3 USB	Shift + 3
4	4
4 USB	Shift + 4
5	5
5 USB	Shift + 5
6	6
6 USB	Shift + 6
7	7
7 USB	Shift + 7
8	8
8 USB	Shift + 8
9	9
9 USB	Shift + 9
0	0
0 USB	Shift + 0

Originale	Sostituto
SPKR A	Shift + CH+ /
SPKR B	Shift + CH- /
Bi-AMP	Smart / List
DIMMER	Shift + Mute / Dimmer