Mandis shop

RC340C

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Shuffle	Blue / Prime Video / Random	1	1
Open/Close	Eject / Surround	2	2
Display	Display / Media	3	3
Repeat	Green / APP / Repeat	Memory	Menu / Home
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4
Rec/Pause Tape	Rec / Rec Mode	5	5
Stop	Stop / Hold	6	6
Stop Tape	Shift + Stop /	Clear	Exit / Cancel / Clear
Play	Play / Slow	7	7
<<	<< / Tune-	8	8
<< Tape	Left	9	9
>>	>> / Tune+	Time Edit	TV/Radio /
>> Tape	Right	+10	Guide / EPG / -/--
I<<	I<< / Preset-	0	0
< Tape	CH- / Page-	Next Selection	Smart / List
>>I	>>I / Preset+	Peak Search	AV / Input / RDS
> Tape	CH+ / Page+	A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Onkyo/10666798-telecomando-sostituzione-per-Onkyo-RC340C.htm