Mandis shop

Prometheon 200025

Originale		Sostituto	
POWER		Power	
UP		Up	
LEFT		Left	
ENTER		Enter	
RIGHT		Right	
DOWN		Down	
PAGE UP		Shift +	Page▲ Vol — Shift + Vol + / Page +
PAGE DOWN		Shift +	Page▼ Vol — Shift + Vol - / Page -
▲		Shift +	Up — Shift + Up
KEYSTONE UP		Mode	Mode
KEYSTONE		Video Comp	Comp / Video
◄		Shift +	Left — Shift + Left
↵		Shift +	Enter — Shift + Enter
►		Shift +	Right — Shift + Right
▼		Shift +	Down — Shift + Down
VOLUME-		Page▼ Vol	Vol - / Page -
VOLUME+		Page▲ Vol	Vol + / Page +

Originale		Sostituto	
MENU		Menu	
STATUS		Aspect Eco	Eco / Aspect
MUTE		Shift +	Mute Blank — Shift + Blank / Mute
AUTO		Auto	Auto
BLANK		Mute Blank	Blank / Mute
SOURCE		Source	Source
FREEZE		Timer Freeze	Freeze / Timer
ZOOM+		Play +	+ / Play
ZOOM-		Stop −	- / Stop

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Prometheon/10676907-telecomando-sostituzione-per-Prometheon-PM5.htm