Mandis shop

Sanyo B12618

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Channel / Tracking +	CH+ / Page+
Index	Info / Angle	Channel / Tracking -	CH- / Page-
Play	Play / Slow	Preset	D.Menu / Top
>>/ FF	>> / Tune+	Clear	Exit / Cancel / Clear
<</ REW	<< / Tune-	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
Pause/ Still	Pause / Step / Freeze	3	3
Rec	Rec / Rec Mode	4	4
Reset	Red / Netflix / Search	5	5
Memory	Green / APP / Repeat	6	6
Slow	Shift + Play /	7	7
Audio	Audio / Lang I/II	8	8
SP/LP	Picture / Format	9	9
Menu/TV	Menu / Home	Input	AV / Input / RDS
Video Plus	Display / Media	0	0
PDC	Smart / List	OK	OK
Type	TV/Radio / Program		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sanyo/10607-962-telecomando-sostituzione-per-Sanyo-B12618.htm