

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	[≡?]	SURROUND	Eject / Surround
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡+]	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	[≡o]	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ATV	ATV	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
DTV	DTV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	I/II/I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol+	+ VOL	Vol+
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P.INFO	P.Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol-	VOL −	Vol-
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	[i+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Eco	TITLE SOUND	Sound / Title
AV MODE	AV Mode	LIST SMART	Smart / List





Originale	Sostituto
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
End	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer
Power Down	Shift + Power
<</Rev	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/Fwd	>> / Tune+

Originale	Sostituto
Option	Setup / OPT /
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
Stop	Stop / Hold

