

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[=?]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[=+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[=o]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[=♦]	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DTV	DTV	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ESG	ESG	TITLE SOUND	Sound / Title
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	I/II/I+II/▼/OO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol+	+ VOL	Vol+
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AV MODE	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol-	VOL −	Vol-
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
DTV MENU	DTV Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle





Originale		Sostituto		Originale		Sostituto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home			
	Up		Up			
	Left		Left			
OK	OK	OK	OK			
	Right		Right			
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear			
	Down		Down			
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return			
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search			
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
truD	truD	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /			
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer			
	[<>]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
OPC	OPC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			

