Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MD/TAPE	MD-TAPE	APP MEDIA	Media
AMP MENU	AMP MENU	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	A	Red
A.F.D.	A. F. D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/* -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up AMP Menu		Up
	Down AMP		Down
	Right AMP Menu		Right
	Left AMP Menu		Left
	OK MD/Tape	SHIFT + OK	Shift + Ok
	OK AMP Menu	OK	Ok
TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Vol -	VOL -	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV CH - PRESET -	I<</Preset-	I<<	I<<

Originale		Sostituto	
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +		>>I
TUNING –	<</ Tuni ng-		<<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
TUNING +	>>/ Tuni ng+		>>
	Pause		Pause
	St op		St op

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
2CH	2CH	A	Red
A.F.D.	A. F. D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0/10	0/10	0	0
>10/* -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/D. Skip	PICTURE FORMAT	Format
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originale	Sostituto
Right	Right
Left	Left
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
<</Tuning-	<<
>>/Tuning+	>>
>>I / Preset+	>>I
I <</Preset-	I <<
←/Replay	Ch -
·→/Advance	Ch +
DVD	Media
D.Tuning/D.Skip Tuner	3D
Tuner	Shift + Media
Enter/Memory	Shift + Pre Ch
1 Tuner	Shift + 1
2 Tuner	Shift + 2

Originale	Sostituto
3 Tuner	Shift + 3
4 Tuner	Shift + 4
5 Tuner	Shift + 5
6 Tuner	Shift + 6
7 Tuner	Shift + 7
8 Tuner	Shift + 8
9 Tuner	Shift + 9
0/10 Tuner	Shift + 0
Display Tuner	Shift + Info
OK Tuner	Shift + Ok
Up Tuner	Shift + Up
Down Tuner	Shift + Down
Right Tuner	Shift + Right
Left Tuner	Shift + Left
<</Tuning- Tuner	Shift + <<
>>/Tuning+	Shift + >>
I <</Preset-/Tv CH- Tuner	Shift + I <<

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TV CH + PRESET + >>I / Preset +/ Tv CH+ Tuner	SHIFT + >>I Shift + >>I		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10/* -/-- CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
	OK	OK	Ok

Originale		Sostituto	
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
FM MODE	FM Mode	PICTURE FORMAT	Format
2CH	2CH	A	Red
A.F.D.	A.F.D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
	Pause		Pause

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
TUNING +	>>/ Tuning+	>>			
TUNING -	<</ Tuning-	<<			
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I			
TV CH - PRESET -	I <</ Preset -	I <<			
REPLAY	← / Replay	CH -			
ADVANCE	· →/ Advance	CH +			
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
VIDEO 1	Video 1	APP MEDIA	Media		
AV I/⏻ SYSTEM	Power AV	TIMER AV	AV		
TV I/⏻ STANDBY	Tv Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power		
TV/VIDEO SLEEP	Tv/ Video	SEARCH TV/R	TV/ R		
TV VOL MASTER VOL +	Tv Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +		
TV VOL MASTER VOL -	Tv Vol -	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -		
TV CH - PRESET -	Tv CH-	SHIFT + CH -	Shift + Ch -		
TV CH + PRESET +	Tv CH+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Power AV	SHIFT +	Shift + Power
AUTO CAL	Auto Cal	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
A.F.D.	A. F. D.	B	Green
MOVIE	Movie	C	Yellow
MUSIC	Music	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0

Originale		Sostituto	
>10/• CLEAR	-/--/>10	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
DUAL MONO	Dual Mono	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Originale	Sostituto
TUNING − <<⁄ Tuning-	<<
TUNING + >>⁄ Tuning+	>>
TV CH + PRESET + >>I / Preset+	>>I
TV CH − PRESET − I<<⁄ Preset-	I<<
REPLAY ←/ Replay	CH − Ch -
ADVANCE ·→/ Advance	+ CH Ch +
VIDEO 2 Video 2	APP MEDIA Media
SA-CD/CD SA-CD/CD	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
AV I/⏻ SYSTEM Power AV	TIMER AV AV
2CH 2CH	A Red
D.TUNING D.SKIP D. Tuning/ D. Skip SA-CD/CD	PICTURE FORMAT Format
MEMORY ENTER Enter/ Memory SA-CD/CD	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
1 1 SA-CD/CD	SHIFT + 1 Shift + 1
2 2 SA-CD/CD	SHIFT + 2 Shift + 2
3 3 SA-CD/CD	SHIFT + 3 Shift + 3
4 4 SA-CD/CD	SHIFT + 4 Shift + 4
5 5 SA-CD/CD	SHIFT + 5 Shift + 5

Originale	Sostituto
6 6 SA-CD/CD	SHIFT + 6 Shift + 6
7 7 SA-CD/CD	SHIFT + 7 Shift + 7
8 8 SA-CD/CD	SHIFT + 8 Shift + 8
9 9 SA-CD/CD	SHIFT + 9 Shift + 9
0/10 0/10 SA-CD/CD	SHIFT + 0 Shift + 0
>10/* -/-- CLEAR -/--/>10 SA-CD/CD	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
DISPLAY Display SA-CD/CD	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Stop SA-CD/CD	SHIFT + ■ Shift + Stop
Pause	SHIFT + ⏸ Shift + Pause
Play SA-CD/CD	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
TUNING − <<⁄ Tuning-	SHIFT + << Shift + <<
TUNING + >>⁄ Tuning+	SHIFT + >> Shift + >>
TV CH − PRESET − I<<⁄ Preset- SA-CD/CD	SHIFT + I<< Shift + I<<
TV CH + PRESET + >>I / Preset+ SA-CD/CD	SHIFT + >>I Shift + >>I