Originale		Sostituto	
I/⏻	Power		Power
THEATRE SYNC	Power Theatre	SHIFT +	Shift + Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
	Up		Up
ENTER	Enter	OK	Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TUNING – SLOW	<<I / Tuning-		<<

Originale		Sostituto	
TUNING + SLOW	I>/ >>I Tuning+		>>
PRESET –	I<< / Preset-		I<<
PRESET +	>>I / Preset+		>>I
DISPLAY	[*] Display	DISPLAY INFO	Info
REPLAY	←/ Replay/ <I Step	CH –	Ch -
ADVANCE	Step II>/ Advance/ ·→	+ CH	Ch +
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
DISC SKIP	Disc Skip	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
ANGLE	Angle	A	Red
SUBTITLE D.TUNING	Subtitle/D.Tuning	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DYNAMIC BASS	Dynamic Bass	D	Blue
MOVIE/ MUSIC	Movie/Music	C	Yellow
SOUND FIELD	Sound Field	B	Green
PROGRESSIVE	Progressive	SETTINGS OPT	Options
FUNCTION	Function	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
AMP MENU	AMP Menu	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PICTURE NAVI	Picture Navi	-/-- GUIDE	Guide

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
TV I/⏻	Power		Power				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
CLEAR	-/- -	GUIDE	Gui de				
TV VOL +	TV Vol +	VOL +	Vol +				
–	TV Vol -	VOL –	Vol -				
TV CH +	TV CH+	CH +	Ch +				
–	TV CH-	CH –	Ch -				
TV/VIDEO	Tv/ Vi deo	SEARCH TV/R	TV/ R				