Mandis shop

Sony RMF-TX800U

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	CH-	CH- / Page-
TV	TV/Radio /	Play	Play / Slow
☼	D.Menu / Top	Pause	Pause / Step / Freeze
Input	AV / Input / RDS	[:=]	Guide / EPG / -/--
123	1	YouTube	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Netflix	Red / Netflix / Search
Left	Left	Disney+	Green / APP / Repeat
Enter	OK	prime video	Blue / Prime Video / Random
Right	Right		
Down	Down		
Back	Back / Return		
Home	Menu / Home		
Vol +	Vol +		
Smart Voice	Display / Media		
CH+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		