Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Rec	Rec / Rec Mode
Mute	Mute / Dimmer	PVR List	Smart / List
Red	Red / Netflix / Search	Menu	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Up	Up
Blue/Timer	Blue / Prime Video / Random	Left	Left
Format	Picture / Format	OK	OK
Res.	D.Menu / Top	Right	Right
TTX	Text / Goto	Down	Down
S-T	Setup / OPT /	EPG	Guide / EPG / -/--
I<<	I<< / Preset-	Info	Info / Angle
>>I	>>I / Preset+	CH+	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	Tv/Rad	TV/Radio /
>>	>> / Tune+	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	CH-	CH- / Page-
Play	Play / Slow	Audio	Audio / Lang I/II
Stop	Stop / Hold	Vol -	Vol -

Originale		Sostituto		Originale	
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Back	RETURN BACK	Back / Return		