| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 0 | | 0 |
| | 16:9 | | Picture / Format |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | TV | | Shift + 1 |
| | Up / P+ | | Shift + Up |
| | Up / P+ | | Up |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | Left / V- | | Left |
| | Left / V- | | Shift + Left |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Menu | | Shift + Menu / |
| | Right / V+ | | Right |
| | Right / V+ | | Shift + Right |
| | S / M / D | | Exit / Cancel / Clear |
| | Down / P- | | Shift + Down |
| | Down / P- | | Down |
| | Recall | | Back / Return |
| | Recall | | Shift + Back / Return |
| | i | | Info / Angle |
| | ≡o | | Subtitle / EQ |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| ≡i | SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle | | |
| PP | TITLE SOUND Sound / Title | | |
| ≡ | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| /≡ | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| Hold | HOLD ■ Stop / Hold | | |
| Size | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| ≡X | TIMER SLEEP Sleep / Timer | | |
| ≡? | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |