| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRE-CH | PRE-CH | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| CH.LIST | CH List | DISC NAV LIST | List |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| | 3D | ECO 3D | 3D |
| VOL + | Vol+ | VOL + | Vol + |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol - |
| CH ^ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH v | CH- | CH − | Ch - |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| MEDIA | Media | APP MEDIA | Media |
| ECO | Eco | SHIFT + ECO 3D | Shift + 3D |
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| HiSmart@ | HiSmart@ | HOME SMART | Smart |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| SUBT. | Subt. | AD SUBT | Subt |
| MIX TEXT | Text/Mix | REPEAT TEXT | Text |
| P.MODE | P.Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| I/II LANGUAGE | Language/I/II | SOUND DUAL | Dual |
| S.MODE | S.Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| SIZE | Size | PICTURE FORMAT | Format |
| T.SHIFT | T.Shift | PROG SLEEP | Sleep |
| REVEAL STILL | Still/Reveal | SETTINGS OPT | Options |
| PVR | Rec/PVR | REC MODE | Rec |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| HOLD | <<</Hold | | << |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| INDEX | >>/Index | | >> |
| SUB.CODE | I<</Sub.Code | | I<< |
| CANCEL | >>I/Cancel | | >>I |