Originale		Sostituto	
	POWER		Power
	INFO		Info / Angle
	MUTE		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	SOURCE		AV / Input / RDS
	0		0
	AUDIO		Audio / Lang I/II
	FORMAT		Picture / Format
	BACK		Back / Return

Originale		Sostituto	
	MENU		Menu / Home
	EXIT		Exit / Cancel / Clear
	UP		Up
	LEFT		Left
	ENTER		OK
	RIGHT		Right
	VOL+		Vol +
	DOWN		Down
	CH+		CH+ / Page+
	VOL-		Vol -
	CH-		CH- / Page-
	LIST		Smart / List
	SLEEP		Sleep / Timer
	EPG		Guide / EPG / -/--
	FAV		Fav / Marker / PC
	<<		<< / Tune-
	RED		Red / Netflix / Search

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	PLAY	SLOW	Play / Slow				
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto				
	STOP	HOLD	Stop / Hold				
	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	RADIO	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	DMP	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	INDEX	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode				