Mandis shop

Yamaha RAV16

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
– PRESET	Preset -	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET +	Preset +	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
LEVEL	Level	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
SET MENU	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME +	Up		Up
6CH IN	Multi CH In	OK	OK
VOLUME –	Down		Down
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol+
PROG +	Prog +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME –	Vollume -	VOL –	Vol-
PROG –	Prog -	CH PAGE –	CH- / Page-
DVD	DVD	DVD 2	2

Originale		Sostituto	
CD	CD	CD-STB 3	3
VCR	VCR	VIDEO 4	4
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
V-AUX	V-AUX	AUX-HDD 7	7
MD/CD-R	MD / CD-R	USB 8	8
D-TV/CBL	DTV / CBL	BLUETOOTH 9	9
A/B/C/D/E	A / B / C / D / E	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DD/DTS	Dolby / DTS	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
NIGHT	Night	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
+	+	SHIFT + ▲	Shift + Up
–	-	SHIFT + ▼	Shift + Down
6.1/5.1	6.1 / 5.1	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Yamaha/1037805-18059-telecomando-di-sostituzione-per-Yamaha-RAV16-WA61770.html