Mandis shop

TEKCOMM TCT3400

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
SORTIE	Sortie	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
V+	Vol+	+ VOL	Vol+
	Up		Up
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originale		Sostituto	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
V-	Vol-	VOL –	Vol-
	Down		Down
P-	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RCL	Red/RCL	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PAUSE	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
SOUS	Yellow/Sous	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TEXT	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0

Originale		Sostituto	
TV/R	Tv/R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
V.F	V.F	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originale	Sostituto