Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4/<< Shuttle	4	4
5	5	5	5
6	6/Shuttle >>	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
INPUT SEL.	Input Sel	TIMER AV	AV

Originale		Sostituto	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TRK	TRK Up	+ VOL	Vol +
	TRK Down	VOL –	Vol -
PROG	Prog Up	+ CH	Ch +
	Prog Down	CH –	Ch -
F.ADV/STEP	F.ADV/Step	C	Yellow
	I<<		I<<
	<<		<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	>>		>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO.	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Up	Up		
Left	Left		
OK	Ok		
Right	Right		
Down	Down		
Rec	Rec		
Speed	Red		
EZ View	3D		
Disc Menu	D. Menu		
IPC/Angle	Green		
Repeat/Mode	Text		
Search/Mark	Format		
Timer	Shift + AV		