| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| [ ≡] / Text | Text / Goto |
| I - II | Audio / Lang I/II |
| [ <>] / [ +] | Shift + Picture / Format |
| AV/ [ ?] | AV / Input / RDS |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| [ . . . ] | Subtitle / EQ |
| [1I2] Split Wind | Display / Media |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| Option | Setup / OPT / |
| Tv Menu | Menu / Home |
| Digital Menu | D. Menu / Top |
| Up | Up |
| Left | Left |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| A/D | Shift + Audio / Lang I/II |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| PR+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| PR- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| [i+] | [i+] | INFO | Info / Angle |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| P<P/Back | P<P/Back | BACK | Back / Return |
| [-O-]/Active Ct | [-O-]/Active Ct | SMART | Smart / List |
| DV3/Tv/Radio | DV3/Tv/Radio | TV/RADIO | TV/Radio / |
| Sound Smart | Sound Smart | SOUND | Sound / Title |
| Picture Smart | Picture Smart | PICTURE | Picture / Format |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |