| Originale | | Sostituto | | Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | P+ | P+ | CH | CH+ / Page+ |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | V- | Vol - | VOL | Vol - |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | P- | P- | CH | CH- / Page- |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| M | Menu | HOME MENU | Menu / Home | 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| P<P | P<P | LIST SMART | Smart / List | 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | Up | | Up | 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | Left | | Left | 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| OK | Ok | OK | OK | 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | Right | | Right | 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | Down | | Down | 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TV/ | Tv/R | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / | PP | PP | RETURN BACK | Back / Return |
| INFO i | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| I-II | I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | -/-- EXIT | -/-- Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| V+ | Vol + | VOL | Vol + | -/-- EXIT | -/-- Exit | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| [ ≡] / Text | Text / Goto | | |
| [ ≡o] | << / Tune- | | |
| [ ≡+] | >> / Tune+ | | |
| [ ≡x] | I<< / Preset- | | |
| [ . ≡] / [ * ] | >>I / Preset+ | | |
| [ ≡♦] / [ +] / Wide | Picture / Format | | |
| [ ≡?] / PC | Fav / Marker / PC | | |
| [ ≡i ] / Guide | Guide / EPG / -/-- | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |