Originale		Sostituto	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol-	VOL −	Vol-
CH LIST	CH List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◄	Left	◄	Left
	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
B Green/B	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
C Yellow/C	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
D Blue/D	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Family Story Family Story	FORMAT PICTURE Picture / Format		
SEARCH Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
3D	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		
SUPPORT Support	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
P.SIZE P.Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
AD/SUBT. AD/Subt	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
<<|<<	TUNE- << / Tune-		
<<|<<	PRESET- |<< / Preset-		
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>/>>|	TUNE+ >> / Tune+		
>>/>>|	PRESET+ >>| / Preset+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Play	SLOW Play / Slow		
Stop	HOLD Stop / Hold		