Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAV+	FAV+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originale		Sostituto	
FAV-	FAV-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
INDEX Index	MEDIA DISPLAY Display / Media	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
MIX Play/Mix	SLOW Play / Slow		
MIX Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
REVEAL Stop/Reveal	HOLD Stop / Hold		
HOLD <<</Hold	TUNE- << / Tune-		
HOLD <<</Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
SUBPAGE >>/Subpage	TUNE+ >> / Tune+		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SIZE I<<	PRESET- I<< / Preset-		
CANCEL >>I/Cancel	PRESET+ >>I / Preset+		
T-SHIFT T-Shift	LIST SMART Smart / List		
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		