Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
TV System	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Goto	Text / Goto
0	0
Home	Menu / Home
<</ FR	<< / Tune-
>>/ FF	>> / Tune+

Originale	Sostituto
Return	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
I <</ Prev	I << / Preset-
Down	Down
Vol +	Vol +
>>I / Next	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Repeat	Shift + Green / APP /
Copy	Display / Media

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SELECT Select	LIST SMART Smart / List		
CONFIRM Confirm	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
ALL Red/All	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
MUSIC Blue/Music	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
PHOTO Green/Photo	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
MOVIE Yellow/Movie	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		