| Originale | | Sostituto | | Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround | FAVORITE | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| POWER | Power | | Power | EPG | EPG | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 | VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| TITLE/TTX | Title/TTX | TITLE SOUND | Sound / Title | | Up/CH+ | | Up |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 | | Up/CH+ | SHIFT + | Shift + Up |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | Left | | Left |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | ENTER | Enter | OK | OK |
| 10+ | 10+ | SHIFT + | Shift + Guide / EPG / -/-- | | Right | | Right |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 | SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| GOTO | Goto | GOTO TEXT | Text / Goto | | Down/CH- | SHIFT + | Shift + Down |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Down/ CH- | Down |
| Tv/ Radi o | TV/ Radi o / |
| <</ REV | << / Tune- |
| >>/ FWD | >> / Tune+ |
| I <</ Prev | I << / Preset- |
| >>I / Next | >>I / Preset+ |
| PBC | D. Menu / Top |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Zoom | Zoom / Size |
| Video | Shift + 4 |
| Program | Shift + TV/ Radio / Program |
| Language | Audio / Lang I/II |
| L/ R | Sleep / Timer |
| P/ N | Picture / Format |
| Red/ Repeat | Red / Netflix / Search |
| Green/ A- B | Green / APP / Repeat |
| Yellow/ Angle | Yellow / YouTube / Repeat |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Blue/ Slow | Blue / Prime Video / Random |