| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | ↔ | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| | Internet | HOME SMART | Smart |
| OK | Ok | OK | Ok |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Source | TIMER AV | AV |
| Q. MENU | Q. Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| | * | PICTURE FORMAT | Format |
| | */Q | ECO 3D | 3D |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | [ >] | SETTINGS OPT | Opt i ons |
| LANG. | Lang | SOUND DUAL | Dual |
| SUBT. | Subt . | AD SUBT | Subt |
| | [ +] | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shi f t + For mat |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/ R |
| | Red | A | Red |
| | Gr een | B | Gr een |
| | Yel l ow | C | Yel l ow |
| | Bl ue | D | Bl ue |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| | St op | | St op |
| | Pause | | Pause |
| | << | | << |
| | >> | | >> |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |