Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Source	AV / Input / RDS	TV	TV/Radio /
Power	Power	TV	Shift + 1
List	Smart / List	Vol +	Vol +
[<>]	Picture / Format	[i+]/[i≡]	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ	PR+	CH+ / Page+
O)I/II	Audio / Lang I/II	Vol -	Vol -
1	1	Mute	Mute / Dimmer
2	2	PR-	CH- / Page-
3	3	Quick	Display / Media
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Up	Up
6	6	Guide	Guide / EPG / -/--
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
AD	Sound / Title	Back	Back / Return
0	0	Down	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause/Step/[▼]	Pause / Step / Freeze		
I<</[≡?]	I<< / Preset-		
<</[≡+]	<< / Tune-		
>>/[≡♦]	>> / Tune+		
>>I/[O]/[≡x]	>>I / Preset+		