Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
DTV	Shift + 1
DTV	TV/ Radio /
Radio	Shift + TV/ Radio / Program
Radio	Shift + 6
USB	Shift + 8
DVD	Shift + 2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
0	0
Recall	Back / Return
Vol +	Vol +
P. Mode	Picture / Format
CH+	CH+ / Page+
S. Mode	Sound / Title
Vol -	Vol -
FAV	Fav / Marker / PC
CH-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Source	AV / Input / RDS

Originale	Sostituto
Down	Down
Info	Info / Angle
Aspect	Shift + Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Text	Text / Goto
Text Hold	Shift + Stop /
Zoom/Text/DVD	Zoom / Size
Power/Display	Display / Media
Power/Display	Shift + Power
DVD Menu	D. Menu / Top
Rec	Rec / Rec Mode
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Stop/Eject	Stop / Hold
Stop/Eject	Eject / Surround

Originale	Sostituto
Rec List/DVD	Setup / OPT /
Rec List/DVD	Smart / List
<< PVR/DVD	<< / Tune-
>> PVR/DVD	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Red/Goto	Shift + Text /
Red/Goto	Red / Netflix / Search
Green/A-B	Green / APP / Repeat
Green/A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Yellow/Angle/3D	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Angle/3D	Shift + Info / Angle
Blue/Repeat	Blue / Prime Video / Random
Blue/Repeat	Shift + Green / APP /