Originale	Sostituto
Power	Power
Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU — Shift + D. Menu / Top Menu
DVD Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Open/Close	SURROUND — Eject / Surround
[▼]	SHIFT + ▼ — Shift + Down
O)I/II	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Text/Angle	GOTO TEXT — Text / Goto
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8

Originale	Sostituto
9	BLUETOOTH 9 — 9
AD	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
0	HDMI-SAT 0 — 0
ATV/DTV	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Input	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Quick	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear
Up	▲ — Up
Left	◀ — Left
OK	OK — OK
Right	▶ — Right
Down	▼ — Down
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Jump	LIST SMART — Smart / List
Return	RETURN BACK — Back / Return
Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / Tools

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
P+	CH+ / Page+		
[≡i] / [≡+]	Info / Angle		
Vol +	Vol +		
P-	CH- / Page-		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I <</ [≡?]	I << / Preset-		
>>I / [O] / [≡x]	>>I / Preset+		
<<< / [≡+]	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
>>/ [≡◆]	>> / Tune+		
Red/ Zoom	Red / Netflix / Search		
Green/ Repeat	Green / APP / Repeat		
Yellow/ Root	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ Title	Blue / Prime Video / Random		