| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV/VCR | Tv/ VCR | SEARCH TV/R | TV/ R |
| EJECT OPEN/CLOSE | Ej ect | ZOOM | Ej ect |
| << | << | << | << |
| >> | >> | >> | >> |
| I << | I << | I << | I << |
| >>I | >>I | >>I | >>I |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| SETUP | i / Set up | DISPLAY INFO | I nf o |
| DISPLAY CLK/CNT | Di spl ay/ CLK/ CN | ECO 3D | 3D |
| RETURN | Ret ur n | RETURN BACK | Back |
| DISC MENU | Di sc Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| ENTER OK | OK/ Ent er | OK | Ok |
| Up | Up | Up | Up |
| PR/ TRK+ | PR/ TRK+ | + CH | Ch + |
| PR/ TRK- | PR/ TRK- | CH − | Ch - |
| Down | Down | Down | Down |
| Ri ght | Ri ght | Ri ght | Ri ght |
| Left | Left | Left | Left |
| AUDIO | O) ) / Audi o | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | [ . . . ] / Subt i t l | AD SUBT | Subt |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shi f t + Ej ect |
| ANGLE | Camer a/ Angl e | A | Red |
| REC/ITR | Rec/ I TR | REC MODE | Rec |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Pause/Step | Pause |
| Stop | Stop |
| Program | Sleep |
| Lock | Shift + Stop |
| Title | Guide |
| Marker | Green |
| Repeat | Text |
| Clear | Exit |
| ShowView | Media |
| Search | Shift + TV/R |
| A-B/LP | Yellow |
| Random/CM | Blue |
| AV | AV |
| Resolution | Shift + 3D |
| Power Tv | Shift + Power |
| AV Tv | Shift + AV |
| PR+ Tv | Shift + Ch + |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| PR- Tv | Shift + Ch - |
| Vol + Tv | Vol + |
| Vol - Tv | Vol - |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| TV/VCR | Tv/ VCR | SEARCH TV/R | TV/ R |
| << | << | << | << |
| >> | >> | >> | >> |
| I << | I << | I << | I << |
| >>I | >>I | >>I | >>I |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| EJECT OPEN/CLOSE | Open/ Cl ose | ZOOM | Ej ect |
| | Pause/ St ep | | Pause |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| | St op | | St op |
| SETUP | i / Set up | DISPLAY INFO | I nf o |
| DISPLAY CLK/CNT | Di spl ay/ CLK/ CN | ECO 3D | 3D |
| DISC MENU | Di sc Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| RETURN | Ret ur n | RETURN BACK | Back |
| ENTER OK | OK/ Ent er | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | PR/ TRK+ | CH + | Ch + |
| | PR/ TRK- | CH - | Ch - |
| | Left | | Left |
| | Down | | Down |
| | Ri ght | | Ri ght |
| AUDIO | O) ) / Audi o | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | [ . . . ] / Subt i t l | AD SUBT | Subt |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| ANGLE | Camera/Angle | A | Red |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| REC/ITR | Rec/ITR | REC MODE | Rec |
| TITLE | Title | GUIDE | Guide |
| PROGRAM | Program | PROG SLEEP | Sleep |
| MARKER | Marker | B | Green |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| SHOWVIEW | ShowView | APP MEDIA | Media |
| A-B LP | A-B/LP | C | Yellow |
| RANDOM CM SKIP | Random/CM | D | Blue |
| RESOLUTION | Resolution | SHIFT + ECO 3D | Shift + 3D |
| SEARCH | Search | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| LOCK | Look | MUTE | Mute |
| VOL | Vol + Tv | + VOL | Vol + |
| | Vol - Tv | VOL − | Vol - |
| PR | PR+ Tv | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | PR- Tv | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| AV | AV Tv | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| TV POWER | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |