Originale		Sostituto	
	Power		Power
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	.	GUIDE	Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originale		Sostituto	
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
HOME	Home	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAVORITE	Favorite	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INPUT	Input	TIMER AV	AV
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
CCD	CCD	AD SUBT	Subt

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Play	PLAY MODE ▶ Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
MTS/SAP	SOUND DUAL Dual		
CH List	DISC NAV LIST List		
SLEEP	PROG SLEEP Sleep		
VIDEO	A Red		
HDMI	B Green		
ACC	C Yellow		